

PUMA 600 / 700 / 800

Réservé à la réalisation de pièces de tournage de très grandes dimensions. La série PUMA 500 à PUMA 800 vous offrira un niveau

de performance et de précision inégalable. M : Outils motorisés L : Banc Long XL : Banc extra-long Y : Axe Y

| Machine | Ø Mandrin (mm) | Ø de tournage max. (mm) | Longueur Usinable Max. (mm) | Vitesse de broche (tr/min) | Moteur (Kw) |
|----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|
| PUMA 600 / M | 18 | 900 | 1600 | 1800 | 45 |
| PUMA 600L / LM | 18 | 900 | 3200 | 1800 | 45 |
| PUMA 700 / M | 24 | 900 | 1600 | 1500 | 45 |
| PUMA 700L / LM | 24 | 900 | 3200 | 1500 | 45 |
| PUMA 800 / M | 32 | 900 | 1600 | 750 | 45 |
| PUMA 800B (BIG BORE) | - | 900 | 1600 | 500 | 45 |
| PUMA 800L / LM | 32 | 900 | 3200 | 750 | 45 |
| PUMA 600XL / XLM | 18 | 900 | 5050 | 1800 | 45 |
| PUMA 600LY / XLY | 18 | 750 | 3250 | 1800 | 45 |
| PUMA 700XL / XLY | 24 | 750 | 3250 / 5050 | 1500 | 45 |
| PUMA 800XL / XLM | 32 | 900 | 5050 | 750 | 45 |
| PUMA 800LY / XLY | 32 | 750 | 3250 / 5050 | 750 | 45 |

